
DIGITUS®


FIELD TERMINATION COUPLER
CAT 6A, 500 MHZ


DN-93912

FIELD TERMINATION COUPLER
CAT 6A, 500 MHZ

DN-93912







Schritt 1:

ABISOLIERLÄNGE

S / FTP: Geflechtschirm auf ca. 10 - 15 mm kürzen und nach hinten legen.

U / FTP: Beilaufdraht gewickelt

SF / UTP: Schirmfolie anritzen und entfernen, Trennkreuz abschneiden.

Step 1:


STRIPPING LENGTH

S / FTP: Cut off braided shield to approximately 10 - 15 mm and fold it backwards.

U / FTP: Drain wire wrapped

SF / UTP: Score and remove the foil screen, cut off cross separator.





Schritt 2:


ADERNPAARE VORSORTIEREN

Paarabschirmung auf max. 5 mm entfernen und Adernpaare vorsortieren.

Step 2:

PRESORT PAIRS

Cut off the shield to approximately 5 mm and presort the pairs.



Schritt 3:
ADERNMANAGEMENT


S / FTP und U / FTP:
Adernpaare entdrillen und ins Adernmanagement einführen.

SF / UTP:
Sorgfältige Glättung der Einzeladern vor dem Einführen ins Adernmanagement.

Step 3:
WIRE MANAGEMENT

S / FTP und U / FTP:
Untwist and insert pairs into the wire management.

SF / UTP:
Single wires have to be straightened carefully before they are inserted into the wire management.




Schritt 4:
ADERN SCHNEIDEN

Schneiden Sie die Adern bündig an dem Adermanager ab. Es wird dringend empfohlen, dass die Spitze der Adern max. 0,15 - 0,20 mm herausragt.

Step 4:
TRIM WIRES

Trim the wires flush with the wire manager. It is strongly recommended that the tip of the wires protrude max. 0.15 - 0.20 mm.



Schritt 5:
EINSCHIEBEN

Schneiden Sie die Adern bündig an dem Ader-manager ab. Es wird dringend empfohlen, dass die Spitze der Adern max. 0,15 - 0,20 mm herausragt.

Step 5:
INSERTING


Insert the wire management. Press with shield cover till stop position.


Schritt 6:
STECKER VERRASTEN

Steckerteile verrasten, Zugentlastung betätigen.

Step 6:
JOIN PLUG HOUSING

Join plug housing parts, operate the strain relief lever.





Schritt 7:
STECKERDECKEL SCHLIESSEN

Schließen Sie die Steckerabdeckung und vergewissern Sie sich, dass der Abflussdraht richtig mit der Erdungsklemme am Stecker verbunden ist. Schrauben Sie die Mutter fest.

Step 7:
CLOSE PLUG COVER

Close plug cover, make sure the drain wire is in proper contact with grounding clip on plug. Screw the nut tight.

DE - Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, dass sich der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und Vorschriften der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der rechts genannten Herstelleradresse anfordern.

EN - ASSMANN Electronic GmbH declares that the product complies with the requirements and provisions of RoHS directive 2011/65/EU. You can request the complete Declaration of Conformity by post at the manufacturer's address as stated right.

FR - Par la présente, Assmann Electronic GmbH certifie que le produit est conforme aux exigences et aux réglementations des directives RoHS 2011/65/EU. La déclaration de conformité complète peut être demandée par post à l´adresse du fabricant ci-dessous.

ASSMANN Electronic GmbH,
Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Germany
Manufactured in P.R.C.